

# Molle tradizionali

SISTEMA  
BONNELL



## Riposo

- Struttura interna:** molle in acciaio temperato Sistema Bonnell
- Protezione perimetrale:** sistema box-spring con fianchi perimetrali anti-abbassamento
- Diaframma di protezione:** in feltro agugliato e termofissato 1000 gr/m<sup>2</sup>
- Interposto indeformabile:** in Isoflex h. 25 mm, per lato
- Maniglie:** in tessuto

Rivestimenti		
 	imbottitura	Thermo Fibra anallergica 500 gr/m <sup>2</sup> su entrambi i lati
	composizione tessuto	30% Amicor® - 30% Cotone - 40% Poliestere
	trattamento	AMICORE PURE®



**ENNEREV®**  
firma solo il buon riposo

**MANUTENZIONE E UTILIZZO**  
Dopo aver tolto l'imballo, il materasso va aeraggio per alcune ore, prima di essere utilizzato. Utilizzare basi letto/reti che consentano una corretta areazione. Non vanno utilizzate reti con piano letto a maniglia metallica. Nei primi due mesi di utilizzo è molto importante ruotare testa-piedi il materasso e rivoltarlo sotto sopra (escluso materassi ad utilizzo monolato). Scoprire e aeraggio tutti i giorni il materasso un paio d'ore. Non usare elettrodomestici igienizzanti a vapore o schiume per la pulizia del rivestimento. Per la pulizia del rivestimento seguire scrupolosamente quanto previsto dall'etichettatura prodotto. Scheda prodotto L. 126/1991; D.M. 101/1997; Circ. Min. 1/2004; D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo")